



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

DESENGRASANTE ELIMINADOR DE ALÉRGENOS - DD 4146



1

QUÉ HACE

Limpia y desengrasa todo tipo de superficies de forma rápida y sencilla. Elimina alérgenos alimentarios.

PARA QUÉ

Limpieza diaria de maquinaria de procesamiento y superficies en industria alimentaria.

QUÉ NECESITO



DD 4146

2

APLICACIÓN PASO A PASO



1

Girar la boquilla a la posición ON.

2

Aplicar el producto pulverizando sobre las zonas a limpiar.

3

Dejar actuar 5-15 minutos.

4

Retirar mediante paño o bayeta húmeda.

5

Girar la boquilla a la posición OFF.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 60 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Puro

SUPERFICIE

Apto para todo tipo de superficies.

ATENCIÓN

En caso de superficie muy delicada realizar una pequeña prueba antes de aplicar.

OBSERVACIONES

Para **superficies brillantes** tipo acero inoxidable, cristal o similar; realizar **secado con papel**.

IMPORTANTE mantener un tiempo de contacto para favorecer la acción biológica en la limpieza en profundidad y eliminación de alérgenos alimentarios. Respetuoso con los materiales, puede ser aplicado en cualquier tipo de superficie.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **LISTO AL USO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

